

產品內容

除了本『快速上手指南』外，此產品內容還包括以下這些配件：

IoTstar2025-UCxxx-xxx
Uxxx-xxxx-xxxx-xxxx

產品升級碼貼紙
(已黏貼於紙盒內襯上)

技術資源

技術支援


service@icpdas.com

www.icpdas.com

iotstar.icpdas.com

如何在 ICP DAS 網站上搜索 driver、手冊和規格

- 行動版網站



- 一般網站



1 確認已成功安裝 IoTstar 2025 軟體

若尚未安裝 IoTstar 2025 軟體，請參考「IoTstar 2025 快速上手指南」文件，完成 IoTstar 2025 軟體的安裝。

2 至 IoTstar 網站註冊，取得升級後的新版 License 檔案

1. 用瀏覽器連至 IoTstar 產品官網→【下載中心】頁面。



2. 進入「下載中心」頁面後，請點選「註冊」按鈕，即進入 IoTstar 2025 「升級套件」註冊頁面。



3. 進入 IoTstar 2025 「升級套件」註冊頁面後，先點選右上方的「序號升級」選項，並依序填寫「電子郵件」、「序號」、「升級碼」及「Hardware ID」等資訊。填寫完成後，請點選「取得 License File」按鈕。若上述資訊無誤。系統隨後將寄送電子郵件至您所設定的電子郵件帳號，該電

子郵件內含您所購買 IoTstar 2025「升級套件」的授權檔案(License File)。

序號升級

Build your IoT with ICP DAS IoTstar

○ 註冊 序號升級

電子郵件： 電子郵件

序號： Sxxx-xxxx-xxxx-xxxx ?

升級碼： Uxxx-xxxx-xxxx-xxxx ?


Hardware ID： Hardware ID ?

取得License File Help


3 完成升級後的新版 IoTstar 2025 軟體註冊程序

註冊流程如下：

1. 執行【開始】→【所有程式】→【ICPDAS】→【IoTstar】後，點選「IoTstar」即可開啟 IoTstar 的系統設定介面，再點選「License」按鈕，以進行入 License 註冊。



2. 在 License 設定頁面，點選「Browse」按鈕，指定升級後的新版 IoTstar 軟體 License 檔案所在路徑後，系統即進行 License 檔案匯入作業。



3. 在 License 設定頁面，即會顯示該版本的註冊資訊與可連接控制器數量。

